

تنظیمات اندازه گذاری در اتوکد

برای اینکه بتوانیم اندازه گذاری های انجام شده در نرم افزار اتوکد را شخصی سازی کنیم باید از دستور Dimension Style استفاده کنیم. این دستور دسترسی ما به تمام تنظیمات اندازه گذاری ها را باز میکند. برای فعال سازی دستور Dimension Style میتوان از روش های زیر استفاده کرد.



روش اول

در مسیر نوار ابزار Ribbon ابتدا تب Annotate را انتخاب میکنیم و سپس گزینه Dimension Style را انتخاب میکنیم.



A



روش دوم

میتوان از نوار Menu bar گزینه Format را انتخاب میکنیم و سپس گزینه Dimension Style را انتخاب میکنیم تا پنجره تنظیمات اندازه گذاری باز شود.



روش سوم (روش پیشنهادی):

در این روش تنها کافیست در نوار دستور حرف D را تایپ کنید تا به کمک کلید میانبر دستور تنظیمات اتوکد پنجره مربوط به ویرایش اندازه گذاری باز شود.

☐ DIMSPACE I DIMSTYLE ☐ -DIMSTYLE I dimstyle ☐ DIMSCALE I × ✓ ▷ ▼ DIMSTYLE	② € Creates and modifies dimension styles ☐ DIMSTYLE Press F1 for more help	
	•	
www.cadkhoda-academy.ir	00989051885503	info@cadkhoda-academy.ir



روش چهارم:

از دیگر روش های موجود برای دسترسی به پنجره تنظیمات اندازه گذاری در اتوکد مسیر زیر میباشد: Toolbar→ Dimension Style این روش بخاطر زمانبر بودن توصیه نمیشود. و توصیه ما این است که از روش سوم برای فعال سازی دستور Dimension Style اتوکد استفاده کنید.

پنجره Dimension Style manager

بعد از اجرای دستور Dimension Style پنجره جدیدی باز میشود که در این پنجره این امکان وجود دارد تا استایل های جدیدی در برای اندازه گذاری تعریف کنید و یا این که استایل های از قبل تعریف شده را ویرایش کنید. اگر بخواهیم توضیح بهتری بدهیم. شما میتوانید استایل های اندازه گذاری متعددی را در نرم افزار اتوکد تعریف کنید که با هر کدام که مدنظر داشتید اندازه گذاری خود را انجام دهید.

A Dimension Style Manager		×
Current dimension style: 1-100-plan Styles: 10-1 1-10 1-10-plan 1-20 1-25 1-50 D 1 DI-AX-100 Dim-AXE ISO-25 Standard	Preview of: 1-100-plan	Set Current New Modify Override Compare
List: All styles ✓ Don't list styles in Xrefs	Description 1-100-plan	
	Close	Help

www.cadkhoda-academy.ir

B



Set Current

این گزینه این امکان را به ما میدهد تا هر یک از استایل های اندازه گذاری را که از پیش ساخته ایم را به حالت جاری در بیاوری.

New

به کمک این گزینه می توانیم یک استایل جدید تعریف کنیم که با فشردن آن پنجره جدیدی باز میشود که میتوان برای شروع ساخت یک استایل جدید از استایل های قبلی کمک بگیریم. و با کپی گرفتن از استایل های موجود به ویرایش استایل جدید بپردازیم.

Create New Dimension Style	00 alan	×
New Style Name: Copy of 1-100-plan		Continue
Start With: 1-100-plan	~	Cancel
Annotative		Help
Use for:		
All dimensions	~	

Modify

به کمک این گزینه می توان به ویرایش هر یک از استایل های تعریف شده بپردازیم که در ادامه به این گزینه باز خواهیم گشت تا گزینه های ویرایش اندازه گذاری را با جزئیات بیشتری با هم بررسی کنیم.

Override

فرض کنید که میخواهید یک استایل اندازه گذاری را ویرایش کنید. بعد از ویرایش آن استایل تمام اندازه گذاری های داخل فایل شما که با آن استایل ترسیم شده بود نیز تغییر میکند. شما به کمک این گزینه می توانید این مشکل را حل کنید. یعنی میتوانید هر استایلی که مدنظر دارید را ویرایش کنید بدون آن که اندازه گذاری های قبلی که در فایل شما وجود دارد تغییر کند.



Compare

به کمک این گزینه می توانید دو سبک اندازه گذاری را با یکدیگر مقایسه کنید و ببینید هر کدام چه ویژگی هایی دارد.



تنظیمات اندازه گذاری اتوکد Modify Dimension Styles

فرقی نمیکند که یک استایل جدید تعریف کنید و یا اینکه بخواهید یکی از استایل های قبلی اندازه گذاری را ویرایش کنید. به هر حال شما برای تنظیمات اندازه گذاری اتوکد می بایست از این پنجره استفاده کنید. در ادامه تک به تک تنظیمات و سربرگ های این پنجره را بررسی میکنیم.





ß



تب Lines در تنظیمات اندازه گذاری

Dimension Lines

در این قسمت تنظیمات مربوط به گرافیک و نمایش خطوط اندازه گذاری را مشاهده میکنید که در ادامه یک به یک موارد را بررسی میکنیم.

Lines	Symbo	ls and Arrows	Text	Fit	Primary U
Dimer	nsion line	s			
Color:		Re	d		~
Linety	pe:		— Był	Block	~
Linew	eight:		— Byl	Block	~
Exten	d beyon	d ticks:		0.08	×.
Baseli	ne spaci	ing:		0.08	▲ ▼
Suppr	ess:	Dim line	1	🗌 Dim li	ne 2

Color

به کمک این گزینه می توان رنگ خطوط اندازه گذاری را تغییر داد.

Linetype

این گزینه این امکان را به ما میدهد تا بتوانیم نوع خط در اندازه گذاری را تغییر دهیم. میتوان از حالت خط ممتد به هر حالت دلخواه دیگری تغییر داد.

Lineweight

این گزینه ضخامت خطوط اندازه گذاری را برای ما تعیین میکند. میتوان ضخامت خطوط را تغییر داد اما در نظر داشته باشید که ضخامت زیر ۲۵.۰ در صفحه نمایش نشان داده نمیشود و همانند ۲۵.۰ نمایش داده خواهد شد و گزینه Default برابر با عدد ۲۵.۰ میباشد.

Baseline spacing

این گزینه برای تنظیم فاصله هایی میباشد که توسط دستور Baseline ترسیم میشود.

A





Extension Lines



در اندازه گذاری خطوطی وجود دارد که به عنوان رابط اندازه گذاری شناخته میشوند که میتوانید در این قسمت تنظیمات مربوط به این خطوط را انجام دهید. در تصویر می توانید خطوط Extension Lines رو مشاهده کنید.

Extension lines					
Color:	Yellow	\sim	Extend beyond dim lines:	0.1800	•
Linetype ext line 1:	ByBlock	\sim	Offset from origin:	0.3300	
Linetype ext line 2:	ByBlock	\sim			_
Lineweight:	ByBlock	\sim	Fixed length extension lines		
- -	ializa 1 🛛 Eatiza 2		Length:	1.0000	*
Suppress:					

www.cadkhoda-academy.ir

B



Color

به کمک این گزینه می توان رنگ خطوط رابط را به رنگ دلخواه تغییر دهید.

Extend Beyond Dim Lines

به کمک این گزینه می توانید قسمتی از خط رابط اندازه گذاری را که در تصویر زیر مشخص شده است، طولش را تنظیم کنید.



Offset from Origin

به کمک این گزینه میتوانید فاصله خط رابط را از موضوعی که اندازه گذاری کرده اید را مشخص کنید.



Fixed length extension Lines

در صورت فعال سازی این گزینه می توانید خط رابط را با طول مشخص ترسیم کنید.

Length

بعد از فعال سازی گزینه Fixed length extension Lines این گزینه برای شما قابل ویرایش می شود که میتوانید طول خط رابط را تعیین کنید. برای درک بهتر به دو تصویر زیر دقت کنید.

info@cadkhoda-academy.ir

B



تب Symbol and Arrows در تنظیمات اندازه گذاری

در این تب تنظیمات مربوط به نشانه و فلش اندازه گذاری ها را میتوانید مشاهده کنید که در ادامه به بررسی هر یک از موارد این پنجره میپردازیم.

nes	Symbols and Arrow	's Text	Fit	Primary Ur	its A	Nternate Unit	its To	olerances
Arrov	vheads				_	. 10	12 .	
First:								
٠	Closed filled			\sim	-			
Seco	ond:							
*	Closed filled			\sim	12			
Lead	ler:				-			
-0	Dot small			~				
Amos								
0.1	A 9120.				_	- Y		
0.1	•				Arc	length symb	ool	
Cente	er marks				0	Preceding d	dimen	sion text
\bigcirc	lone				0	Above dime	ension	text
0	/lark	0.045	-		0	None		
OL	ine				Rad	dius jog dime	ension	
Dime	nsion Break				Jog	g angle:		50
Dress	ak aiza:				1			
0.1	2E				Joc	ar jog almer i beight facti	or:	
0.1	20				1	5		A
					1	0		Text height



B



Arrowheads

در این قسمت می توانید شکل سر فلش را انتخاب کنید. سه حالت برای تنظیم وجود دارد که در ادامه هر کدام را بررسی میکنیم. First

ظاهر سر فلش در ابتدای اندازه گذاری را میتوان تنظیم کرد.

Second

ظاهر سر فلش در انتهای اندازه گذاری را میتوان تنظیم کرد.

Leader

تنظیمات مربوط به ظاهر سر فلش برای ترسیم خط راهنما را میتوان در اینجا مشاهده کرد.

	✓ Oblique ✓	
	➤ Closed filled	1
	✤ Closed	
	Dot	
	✓ Architectural tick	
	✓ Oblique	
	⇒ Open	
	 Origin indicator 	
	Origin indicator 2	
¢	→ Right angle	
	⇒ Open 30	
	→ Dot small	
	 Dot blank 	
	-∘ Dot small blank	
I	- Box	
	Box filled	
	-⊲ Datum triangle	
	 Datum triangle filled 	
	√ Integral	
	None	
	User Arrow	

Center Marks

در این قسمت می توان تنظیمات مربوط به نمایش مرکز دایره را تغییر داد.

None

با انتخاب این گزینه مرکز دایره را با هیچ علامتی نشان نمیدهد.

Mark

به کمک این گزینه می توان مرکز دایره را با دو خط کوچک نمایش داد.



ß



Line

این گزینه دو خط عمود بر هم در مرکز دایره ترسیم میکند.

Size

این گزینه این امکان را به ما میدهد که بتوانیم خطوط راهنمای مرکز دایره را اندازه هایشان را تغییر دهیم.



Dimension Break

در این بخش می توان تنظیمات مربوط به فاصله در دستور Dimbreak را تغییر داد.

Break Size

در این بخش می توان میزان فاصله گفته شده را به حد دلخواه تغییر داد.



Arc Length Symbol

برای اندازه گذاری در کمان ها تنظیماتی وجود دارد که میتوانید در این قسمت آنها را مشاهده کنید. در ادامه به بررسی گزینه های این بخش می پردازیم. در این بخش می توان علامت کمان را در اندازه گذاری کمان ها جانمایی آن را تنظیم کرد.

Preceding Dimension Text

انتخاب این گزینه به این معناست که علامت کمان قبل از متن قرار بگیرد.



ß



Above Dimension Text با انتخاب این گزینه می توان علامت کمان را بر روی متن قرار داد. None این گزینه این امکان را به ما میدهد تا علامت کمان را کلاً حذف کرد.



تب Text در تنظیمات اندازه گذاری

در این بخش این امکان وجود دارد تا تنظیمات مربوط به متن های اندازه گذاری ها را تغییر داد.





B



Text appearance

در این قسمت می توان تغییراتی در ظاهر متون اندازه گذاری ایجاد کرد که در ادامه هر گزینه را جداگانه بررسی میکنیم.

Text Style

این گزینه این امکان را به ما میدهد تا استایل متن مورد نظر را تغییر دهید. همچنین می توان به کمک گزینه Text Style Button یک استایل جدید را ایجاد کرد و یا استایل های قبلی را ویرایش کنید.

Text appearance			
Text style:	ROMANS		.
Text color:	Green		~
Fill color:	Background	ł	~
Text height:		0.18	▲ ▼
Fraction height scale:		1	*
Draw frame around	text		

به کمک این گزینه وارد بخش ساخت استایل های متن میشوید. اگر بخواهیم یکی از بهترین سبک های اندازه گذاری را بگوییم میتوانیم به فونت romans.shx اشاره کنیم که مطابق تصویر زیر می توانید این سبک را بسازید.

Text Style	in finnary or no rate		×
Current text style: ROMANS Styles:	for the second		
NASKHD	Font Name:	Font Style:	Set Current
NASKHS	A [^] romans.shx	~	New
ND NDC	Use Big Font		Delete
ROMANC	Size	Height	
ROMANS	Match text orientation to layout	0.0000	
All styles 🗸	Effects		
	Upside down	Width Factor:	
	Backwards	0.8000	
AUBDIZJ	Vertical	Oblique Angle: 0	
		Apply Cancel	Help

B



Draw Frame around Text

با فعال كردن اين گزينه كادري اطراف متن ما ترسيم ميكند كه ميتوانيم در اين حالت متن خود را از تصوير با يك كادر مشخص جدا كنيم.



Text Placement

در این بخش میتوان چگونگی قرار گیری متن نسبت به خطوط اندازه گذاری را تعیین کرد.

Vertical

چگونگی قرار گیری متن در حالت عمودی را میتوان تغییر داد که گزینه های موجود را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.



Horizontal

همانند گزینه قبلی می توان نحوه قرار گیری متن بر روی خطوط اندازه گذاری را تنظیم کرد اما این بار در حالت افقی این امکان وجود دارد.





View Direction به کمک این گزینه جهت نمایش متن را میتوان تنظیم کرد.



Right-to-Left

Left-to-Right

Offset from Dim Line

با تغییر مقدار این گزینه می توان فاصله متن از خطوط اندازه گذاری را تعیین کنید.



Text Alignment

در این بخش می توان جهت قرار گیری متن نسبت به خطوط اندازه گذاری را تعیین کرد.

Horizontal

با انتخاب این گزینه متن همواره در هر حالتی به صورت افقی نسبت به خطوط اندازه گذاری قرار میگیرد.



B

00989051885503



Align with Dimension Line

با انتخاب این گزینه متن همواره در هر شرایطی هم راستا با خطوط اندازه گذاری میباشد.



ISO standard

این گزینه این امکان را میدهد تا جهت اندازه گذاری از استاندارد ISO پیروی کند. در تصویر زیر می توانید استاندارد ISO را مشاهده کنید.



تب Fit در تنظیمات اندازه گذاری

در این بخش میتوان نحوه قرار گیری متن را مجدد تنظیم کرد اما با این تفاوت که در حالت هایی که فضای کافی برای درج متن وجود نداشته باشد.







Fit Option

در این قسمت می توان نحوه قرار گیری متن و اندازه گذاری را در شرایط خاص تنظیم کرد که در ادامه هر کدام از گزینه ها را بررسی میکنیم.

Either Text or Arrows (Best Fit)

در حالت خود اتوکد بهترین جانمایی را برای قرار گیری متن و خطوط اندازه گذاری در نظر میگیرد.



Arrows

در این حالت ارجحیت با فلش اندازه گذاری میباشد. مگر آن که آن هم در فضای اندازه گذاری جا نشود.



Text

در این حالت ارجحیت با متن اندازه گذاری می باشد مگر آن که فضای کافی برای آن وجود نداشته باشد.



Both Text and Arrows

در صورت نبودن فضای کافی متن و فلش اندازه گذاری را بیرون خطوط اندازه گذاری ترسیم میکند.





info@cadkhoda-academy.ir

ß



Always keep Text between EXT lines

در این حالت تحت هر شرایطی متن اندازه گذاری را در میان خطوط اندازه گذاری قرار میدهد.



Suppress Arrows if They don't Fit inside Extension Lines

در این حالت اگر فضای کافی برای فلش ها نباشد آنها را حذف میکند.



Text Placement

در این قسمت می توان محل متن اندازه گذاری را تنظیم کرد. در ادامه به بررسی گزینه های موجود میپردازیم. Beside Dimension Line

با انتخاب این گزینه متن اندازه گذاری را پشت خطوط اندازه گذاری قرار میدهد.



Over the Dimension Line, with Leader

در این حالت متن اندازه گذاری را به همراه یک خط راهنما بر روی خطوط اندازه گذاری ترسیم میکند.





Over the Dimension Line, without Leader

در این حالت متن اندازه گذاری را بدون خط راهنما بر روی خطوط اندازه گذاری ترسیم میکند.



Scale for Dimension Features

مقیاس (بزرگی یا کوچکی تمامی تنظیم های اندازه گذاری) را میتوان در این قسمت تنظیم کرد. Scale Dimension to Layout با انتخاب این گزینه یک مقیاس مبنا برای فضای مدل و فضای کاغذ به صورت یکسان در نظر میگیرد. Use Overall Scale of براساس ضریب وارده، تمامی اجزاء اندازه گذاری بزرگ یا کوچک می شوند. این ضریب هیچ اثری روی مقدار اندازه ندارد.

تب Primary Unit در تنظیمات اندازه گذاری

در این قسمت تنظیماتی مربوط به مقیاس و واحد و همچنین دقت اندازه گذاری را می توانید تغییر دهید. در ادامه به بررسی هر یک از موارد آن میپردازیم.



ß





Linear Dimension

در این بخش میتوانید اندازه گذاری های طولی را تنظیماتش را تغییر دهید که به بررسی دقیق تر زیر مجموعه های آن می پردازیم. Unit format

در این قسمت می توانید فرمت واحد اندازه گذاری را تغییر دهید. در تصویر زیر فرمت های مختلف را نشان داده ایم.



Precision

این گزینه این امکان را فراهم میکند تا دقت اندازه گذاری را تغییر دهیم. به زبان دیگر میتوان تعداد صفر های بعد اعشار را تعیین کرد.



Decimal Separator

در این بخش می توان تعیین کرد که جداکننده اعشار با چه شکلی نمایش داده شود. در تصویر زیر می توانید هر شکل را مشاهده کنید.



Round Off

در اندازه گذاری این امکان وجود دارد تا اعداد خود را به سمت بالا یا پایین گرد کنیم که این گزینه این امکان را به ما میدهد.

ß



Prefix

در این بخش این امکان وجود دارد که پیشوند ثابت به متن اندازه گذاری اضافه کنیم.

Suffix

در این بخش این امکان وجود دارد که پسوند ثابت به متن اندازه گذاری اضافه کنیم.



Measurement Scale

Scale Factor

از این ضریب برای اندازه گذاری موضوعاتی که با یک مقیاس خاص ترسیم شده اند می توانید استفاده کنید. برای مثال شما میتوانید با وارد کردن مقیاس ترسیم شده موضوع مدنظر اندازه گذاری را به طور دقیق انجام دهید.







B